

EA758SG-30(LEDペン型ライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球 ※LEDに替球はありません
- 照射パターン…点灯/点滅
- 散光
- 使用電池…単3電池×2本(付属)
- 材質…アルミ
- 点滅機能付
- 防水性能…IPX7
- 2mの耐衝撃性
- 付属品…ホルスター

◆各部の名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池の極性を正しく挿入します。(＋側を頭にして)
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

◆操作方法

スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯(強)します。
再度、押し込むと消灯します。

●点滅パターン

半押し2回 <点灯(強)→点滅>

●点灯(弱)パターン

半押し3回 <点灯(強)→点滅→点灯(弱)>

※各パターンを選択する際は、半押し1回目が点灯(強)であることを確認して下さい。

※半押し:カチッと押し込まない

※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929